

HINGAVA ALUSKATTE PAIGALDUSJUHEND (TOPROLL, VIKINGROLL, VIKINGROLL PREMIUM)



Katuse aluskatte paigaldamise viis sõltub katusekaldest ja katuse pealiskattematerjalist. Eriti tähelepanelik tuleb olla väga madala või vastupidi kõrge kaldenurgaga katuse ehituse juures.

1. Katuse aluskatte paigaldamist tuleb alustada katuseräästast, aluskate tuleb rullida räästaga paralleelselt lahti, toote märgisusega pind ülespoole. Hingav aluskatte paigaldatakse otse sarikate peale (1A) või katuselaudisele (1B). Veendu, et aluskate oleks paigaldatud pingule.
2. Aluskate tuleb räästa kohas kinnitada tuulutuslattide alla ja räästaplekkide peal olevate räästalattide alla (2A) või üle vihmaveerenni profiilplekkile kinnitatud räästalati (2B). Tuleb jälgida, et ei tekiks vee kogunemise kohti ja vastukaldeid.
3. Kinnitage aluskatte sarikate peale naelte või klambritega.
4. Sarikatega liitumise kohtade tihendamiseks ja vee läbitungimise vältimiseks soovatakse tuulutuslati selle külje alla, mis surub aluskatte vastu sarikaid, paigaldada tihendusteip.
5. Pärast aluskatte laialilaotamist naelutage sellele tuulutuslatted ja roovlatted. Tuulutuslatted jätavad aluskatte ja roovlattide vahele pilu. Roovlati ja tuulutuslati summaarne kõrgus peab jääma vahemikku 7–10 cm. Veenduge, et kohtades, kus naelad või klambrid läbistavad aluskatte, on tuulutuslati alla paigaldatud tihendusteip.
6. Järgmine aluskatte paan tuleb paigaldada ülekattega 10–15 cm (kui katusekalle on vähem kui 22 kraadi, siis peab ülekate olema 20 cm). Aluskatte nõuetekohaseks toimimiseks ja ülekatte veetiheduse tagamiseks kasutage ühepoolset teipi, kahepoolset teipi, kui ühendate paane omavahel, või teipe, mis on aluskatte küljes.
7. Mittetuulutatava katuse puhul tuleb aluskatte paigaldada üle harja, et hari oleks lume- ja vihmakindel (7A). Tuulutatava katuse puhul peab aluskate lõppema ligikaudu 5 cm kaugusel harja kõrgeimast punktist (7B). See tuulutusavaus peab olema täiendavalt kaetud aluskatte ribaga, mis on kinnitatud tuulutusliistude peale, nii et see kataks üle katuse aluskatte 20 cm ulatuses.
8. Kui katust läbistavad korstnad või katuseaknad, tuleb aluskatte lahti lõigata ja suunata üles ning kinnitada butüülteibiga. Katusest väljaulatuva ehitisosa ümber tuleb paigaldada täiendav aluskate, mida mööda

vesi saab ära voolata. Paigaldage aluskatte tükk lähima aluskatte ülekatte koha alla aluskatte paanide vahele. Keerake alumine serv üles ja naelutage see roovlati külge ülevaalt pool takistavat osa. Vormige takistavat osast kaugemal olevas kohas ülekattest väike vee äravoolurenn.

9. Kui katust läbivad väikesed ehitisosa, nagu õhutustorud (näiteks ventilatsioonitorud), tuleb aluskatte lahti lõigata, rullida see mööda toru üles ja tihendada liitekohad teibiga. Avatud difusiooniga (veeauur läbilaskev) e hingav katuse aluskate on ette nähtud kasutamiseks ehituses viilkatuste katmiseks. Hingav aluskatte laseb läbi veeauur ja selle võib paigaldada otse soojustusele, seega aluskatte ja soojusisolatsiooni vahele pole vaja tuulutuslatted jätta. Tootele kehtib garantii ainult siis, kui paigaldusjuhendi nõudeid on täpselt järgitud. Tootja jätab endale õiguse kaebus tagasi lükata juhul, kui paigaldusjuhendi nõudeid pole täpselt järgitud. Hoidke rullil olev silt või kleebis alles. Seda võib teil vaja minna kaebuse esitamisel.

Oluline lisainfo aluskatte kohta

Aluskattel on eriline materjalikiht, mis ei lase veel läbi tungida. Hoiustage rulle katuse all kuivas kohas, mis on kaitstud UV-kiirguse eest. Transpordil kasutage vaid kinniseid autosid, võtke kasutusele kõik meetmed, et materjali mitte vigastada. Aluskatte tuleb kaitsta keemiliste ainete mõju eest, eriti lahustipõhiste ainete eest, sest need halvendavad toote tehnilisi omadusi või põhjustavad sellele pöördumatuid kahjustusi. Selle kasutusjuhendi soovitusel ja juhised on esitatud heas usus meie praeguste parimate teadmiste, uurimistööde ja kogemuste põhjal. Tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, mis on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest või mistahes muu tekkida võiva kahju eest, sh hoone või selle osade kahjustumise eest ega ostja saamata jäänud tulu eest.

NB!

Katuse pealiskattematerjal peab olema paigaldatud 6 nädala jooksul pärast aluskatte paigaldamist. Soojusisolatsioon peab olema paigaldatud ja põõning suletud 12 nädala jooksul pärast aluskatte paigaldamist. Antud nõude eiramisel tehasegarantii ei kehti!

